IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING SKN BY CONAIR DAILY GLOW KIT

WARNING–To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. Close supervision is required when this product is used on, by or near children or people with certain disabilities.
2. Use product only for its intended use as described in this instruction booklet. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Keep the cord away from heated surfaces.
4. Never use while sleepy or drowsy.
5. Do not use outdoors or where oxygen is being administered.
6. Never operate if the product is damaged.
7. Do not operate the charger if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or if it has been dropped into water.
8. Do not place or store the charging base where it can fall or be pulled into a tub or sink.
9. Do not immerse charging base in water or any other liquids.
10. If charging base falls into water or another liquid, unplug immediately.
11. Not for use by children. Keep this product out of the reach of children.
12. Avoid contact with eyes.
13. Since batteries are sensitive to high temperatures, when storing device, keep in a cool, dry place.
14. Never put batteries into a fire.
15. Switch off device after use.
16. Keep batteries away from children, especially the batteries that are small enough to ingest.
17. If a battery is ingested, seek immediate medical help.
18. Never open, crush, puncture or disassemble batteries.
19. Do not dispose of rechargeable batteries as solid waste.
20. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
21. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
22. Do not handle plug or appliance with wet hands.

The SKN by conair Daily Glow Kit handle and charger have no serviceable parts. If the handle or charger is damaged, it must be replaced.
Call 1-800-3-CONAIR for instructions or to purchase a new charger, handle or replacement brush heads.

SENSITIVITY AND CAUTIONS

SPECIAL CAUTIONS FOR SENSITIVE SKIN

The SKN by conair Daily Glow Kit is a face cleansing device that is intended to help you get clean and healthy-looking skin. The SKN by conair Daily Glow Kit is not a medical device and is not intended to be used to treat any medical conditions including acne.

If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you have very sensitive skin, please consult your physician before use.

We recommend starting on the LOW setting and slowly increasing speed depending on how your skin reacts to treatment. If rash or irritation occurs, stop use.

We recommend not sharing the brush heads; each user should have his/her own brush head.

NOTE: Removing makeup can cause the brush head to discolor. However, this will not affect performance and the brush head can be used for the entire recommended life of 90 days.

If you experience any pain or discomfort during use, stop using and consult your physician.

OPERATION TIPS

Moisten your face and apply cleanser. Also apply a small amount of cleanser to the moistened brush head. Do not apply pressure with the brush to the face; let the sonic oscillation perform the cleansing. When finished, rinse with water and dry skin with a clean towel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SKN BY CONAIR DAILY GLOW KIT FEATURES

3 SPEED OPTIONS
The 3 speeds available on your SKN by conair Daily Glow Kit allow you to customize your facial cleansing routine to suit your individual needs.

ATTACHMENTS:

TRIANGLE BRUSH: Pointed tips provide ultra-deep cleansing.

DRY BRUSH HEAD: Exfoliates to reveal a healthier-looking, youthful-looking skin.

SILICONE BRUSH HEAD: Brightens and refines sensitive skin.

NOTE: Your SKN by conair Daily Glow Kit may only include certain attachments. Call 1-800-3-CONAIR or see retailer for additional or replacement brush heads.

TIMER
Timer allows consistent treatment in each of the 6 facial cleansing zones (see diagram). The unit also safely shuts off in 60 seconds.

WATERPROOF
The SKN by conair Daily Glow Kit is waterproof and can be used in the shower. It cannot be submerged in water.

RECHARGEABLE
The SKN by conair Daily Glow Kit is cordless and requires a full charge before use. After unit is fully charged, it can provide up to 30 minutes of use without recharging.

CHARGING THE SKN BY CONAIR DAILY GLOW KIT

1. Before using the SKN by conair Daily Glow Kit for the first time, it must be fully charged for 14 hours. Plug the power adapter into a wall outlet. Place the sonic cleansing brush into the base.

2. The charging indicator around the ON/OFF button will begin to pulse in BLUE during charging. Once fully charged, the light will turn a solid BLUE. Always check to ensure that the charging light illuminates when you place the sonic facial brush in the charging stand.

3. The adapter may become warm while charging – this is normal. When fully charged, the unit will provide 30 minutes of use time before needing to be recharged.

4. The BLUE light will start flashing when the unit reaches low battery capacity during operation.

5. In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the sonic facial brush should be given a full 14-hour continuous charge every 3 months.

6. Unplug the adapter from the wall and the base when not in use. Do not unplug the adapter from the wall when unit is on the charging base. This will cause the battery to discharge.

STARTING THE SKN BY CONAIR DAILY GLOW KIT
Press the ON/OFF button 1 time for HIGH setting, 2 times for MEDIUM setting and 3 times for LOW setting. 3 lights indicate HIGH speed, 2 indicate MEDIUM speed, 1 indicates LOW speed.

STOPPING THE DAILY GLOW KIT
At any time, the facial brush can be stopped by pressing and holding the ON/OFF button for more than 1 second.

ATTACHING AND REMOVING BRUSH HEADS
To attach a brush head, hold the brush head by the rim and press over mounting post until it firmly snaps into place. To remove, hold the rim and pull off.

NOTE: SPEND 10 SECONDS IN EACH LOCATION
1 CYCLE = 60 SECONDS

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Wet your face and apply sufficient cleanser. Also apply a small amount of cleanser to the wet silicone or triangle facial brush head. If using the dry brush, apply directly on the skin without cleansers. Apply moisturizer or serum after using the dry brush.

2. Turn the brush on and select desired speed. We recommend starting on LOW and increasing speed depending on how your skin reacts to treatment.

3. **Do not press the brush hard against your skin, as this will reduce the motion and effectiveness.** Keep the brush in light contact and flush against the skin.

4. Move the brush in a slow, circular motion around your face. Let the sonic oscillation do the cleansing. **NOTE: Do not use device close to the eyes to avoid risk of injury.**

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre éstas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

ADVERTENCIA–
Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Supervise el uso de este producto cuidadosamente cuando sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
2. Use este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios/aditamentos recomendados por el fabricante.
3. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
4. No este producto si está adormilado/a.
5. No lo use en exteriores, ni lo haga funcionar donde se está administrando oxígeno.
6. No use este producto si está dañado.
7. No use el cargador si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, o después de una caída/caída al agua.
8. No coloque ni guarde la base de carga donde pueda caerse o ser empujada a una bañera o un lavabo.
9. No sumerja la base de carga en agua u otros líquidos.
10. Si la base de carga se cae al agua, desenchúfela inmediatamente.
11. Este producto no debe ser usado por niños, mantenglo fuera del alcance de ellos.
12. Evite el contacto con los ojos.
13. Guárdelo en un lugar fresco y seco, ya que las pilas/baterías son sensibles a altas temperaturas.
14. Nunca tire pilas/baterías al fuego.
15. Apague el aparato después del uso.
16. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños, especialmente aquellas que sean lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.
17. En caso de ingestión de una pila, busque atención médica inmediata.
18. Nunca abra, aplaste, perfore ni desarme pilas/baterías.
19. No tire pilas/baterías recargables con el resto de la basura.
20. No desculde/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado. Desconfíe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
21. No jale el cable para desenchufar el aparato; agárrelo por el enchufe.
22. No agarre el enchufe o el aparato con las manos mojadas.

El cepillo de limpieza facial 3 en 1 skn by conair™ y su cargador no contienen ninguna pieza que pueda ser reparada/reemplazada por el usuario. Si el mango o el cargador están dañados, deben ser reemplazados.
Llame al 1-800-3-CONAIR para conseguir instrucciones acerca de cómo pedir un nuevo cargador, o nuevos cepillos.

SENSIBILIDAD Y PRECAUCIONES

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA PIEL SENSIBLE

El cepillo de limpieza facial 3 en 1 skn by conair™ ha sido diseñado para limpiar la piel de la cara, dejándola con una apariencia saludable.

Si está bajo el cuidado de un médico por alguna enfermedad de la piel, o si su piel es muy sensible, consulte con su médico/dermatólogo antes del uso.

CARACTERÍSTICAS DEL CEPILLO

Recomendamos comenzar usando el ajuste de velocidad bajo, y luego aumentar lentamente la velocidad dependiendo de cómo su piel reaccionа al tratamiento. En caso de enrojecimiento o irritación de la piel, interrumpa el uso.

No se recomienda compartir el cepillo con otra persona; cada usuario debe tener su propio cepillo.

NOTA: Usar el cepillo para quitarse el maquillaje puede descolorarlo. Sin embargo, esto no afectará su rendimiento y el cepillo podrá usarse durante toda su vida útil (90 días).

Interrumpa el uso de este producto y llame a su médico en caso de dolor o incomodidad durante el uso.

CONSEJOS DE USO

Humedezca su cara y aplique la cantidad deseada de limpiador facial en la piel. También coloque una pequeña cantidad de limpiador en el cepillo humedo. No presione el cepillo contra la piel; deje que la oscilación sónica lleve a cabo la limpieza. Después de terminar, enjuague la piel con agua y séquela con una tolla limpia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DE LIMPIEZA FACIAL 3 EN 1 SKN BY CONAIR™

El cepillo de limpieza facial 3 en 1 skn by conair™ no es un aparato médico y no ha sido diseñado para tratar ninguna condición médica, tal como el acné.

Cepillo triangular

Cepillo de uso en seco

Cepillo de silicona

Botón de encendido/apagado con 3 ajustes de velocidad (alto/medio/bajo)

Base de carga

3 VELOCIDADES

Tres velocidades permiten conseguir limpiezas personalizadas, según su necesidad.

ACCESORIOS:

CEPILLO TRIANGULAR: Sus tres equinas proporcionan limpiezas precisas y ultraprofundas.

CEPILLO DE USO EN SECO: Exfolia la piel para revelar una tez de aspecto saludable y más juvenil.

CEPILLO DE SILICONA: Ilumina y afina la piel sensible.

NOTA: Puede que el cepillo de limpieza facial 3 en 1 SKN by Conair® tenga más accesorios disponibles.
Llame al 1-800-3-CONAIR para conseguir instrucciones acerca de cómo conseguir cabezales/cepillos adicionales o de repuesto.

CÓMO ENCENDER EL APARATO Y CAMBIAR LA VELOCIDAD

Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender el aparato a velocidad alta, dos veces para velocidad media, y tres veces para velocidad baja. Tres luces indican la velocidad alta, dos luces indican la velocidad media, y una luz indica la velocidad baja.

CÓMO APAGAR EL APARATO

Para apagar el aparato en cualquier momento, mantenga presionado el botón de encendido/apagado por más de 1 segundo.

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS

Para instalar un cepillo, sostángalo por la orilla e insértelo sobre el eje de montaje, presionando firmemente hasta que haga clic. Para quitarlo, sostángalo por la orilla y jálelo hacia arriba.

INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Antes de usar el aparato por primera vez, deberá cargarlo durante 14 horas. Enchufe el adaptador en una toma de corriente. Coloque el cepillo en la base de carga.

2. El indicador de carga azul alrededor del botón de encendido/apagado parpadeará durante la carga. Una vez cargado el aparato, la luz azul dejará de parpadear y permanecerá encendida. Siempre comprueba que la luz de carga está encendida durante la carga.

3. Puede que el adaptador se caliente ligeramente durante la carga; esto es normal. Una vez cargado completamente, el aparato proporcionará 30 minutos de uso inalámbrico continuo.

4. Si la luz azul empieza a parpadear durante el funcionamiento, esto significa que las baterías están bajas.

5. Para lograr un rendimiento óptimo y conservar la energía de las baterías recargables, se recomienda cargar el aparato durante 14 horas cada 3 meses.

6. Siempre desconecte el adaptador de la toma de corriente y de la base de carga cuando no esté en uso. No desconecte el adaptador de la toma de corriente mientras el cepillo está en la base de carga; esto descargará las baterías.

RECARGABLE

El cepillo de limpieza facial 3 en 1 skn by conair™ es inalámbrico y debe cargarse completamente antes del uso. Una carga completa proporciona hasta 30 minutos de uso inalámbrico continuo.

RESISTENTE AL AGUA

El cepillo de limpieza facial 3 en 1 skn by conair™ es resistente al agua y puede usarse en la ducha. No puede sumergirse en agua.

TEMPORIZADOR

El temporizador permite un tratamiento consistente en las 6 zonas de la cara (véase la ilustración). También apaga el aparato después de 60 segundos para una mayor seguridad.

INSTRUCCIONES DE USO



1. Moje su cara y aplique una generosa cantidad de limpiador facial. También moje el cepillo o coloque una pequeña cantidad de limpiador en este cuando use el cepillo de silicona o el cepillo triangular. Cuando use el cepillo de uso en seco, o use limpiador facial, pero aplique una loción/crema o un sérum hunectante después del uso.

2. Encienda el cepillo a la velocidad deseada. Se recomienda empezar con el ajuste de velocidad bajo, y luego aumentar la velocidad dependiendo de cómo su piel reacciona al tratamiento.

3. **No presione mucho el cepillo contra la piel; esto disminuirá su movimiento y reducirá su eficacia.** Mantenga el cepillo contra la piel, sin presionar.

4. Mueva el cepillo lentamente contra la piel, haciendo pequeños movimientos circulares. Deje que la oscilación sónica lleve a cabo la limpieza.
NOTA: No acerque el cepillo a los ojos; esto puede causar lesiones.

NOTA: USE EL CEPILLO POR 10 SEGUNDOS EN CADA ZONA.
1 CICLO = 60 SEGUNDOS

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARING FOR YOUR SKN BY CONAIR DAILY GLOW KIT

1. After each use, wipe the brush handle with a damp cloth to remove any oils or lotions used during treatment. Also be sure to keep the charging contacts on the facial brush clean by wiping with a damp cloth so that the unit continues to charge properly.

2. Once a week, unplug the DC jack and clean the charger base by using a damp cloth to prevent buildup of oils and lotions. The 2 pin contacts must be clear for the unit to charge properly.

3. Clean thoroughly each week by rinsing under warm, soapy water to help remove oil and lotion buildup; wipe with a dry cloth and store the unit in its box or in a clean, dry place.

4. After each use, rinse detached brush heads under warm, soapy water to remove residue accumulated during treatment. Allow brush heads to air-dry. Store them in a clean, dry place.

5. Do not use abrasive cleaners for cleaning.

6. Do not put the unit in dishwasher for cleaning.

7. When storing the brush head of the unit, use the protective cover. This will prevent the bristles from deforming.

NOTE: It is recommended to replace the brush head attachments every 90 days, as the bristles wear over time and lose their efficacy.

TROUBLE-SHOOTING GUIDE

THE DALY GLOW KIT IS NOT CHARGING. BLUE LIGHT.	1. Make sure the contacts on the unit and base are clean. See User Maintenance Instructions for cleaning procedure.
THE CHARGING LIGHT DOES NOT TURN O SOLID BLUE.	2. Make sure the adapter and DC jack are plugged in properly. 3. Check the outlet and make sure the power is on. Most bathroom outlets have a test and reset button. Press the reset button and recheck the outlet.
THE DALY GLOW KIT WILL NOT TURN OFF	You must hold the ON/OFF button for more than 1 second to turn the unit off.
THE BRUSH HEAD VIBRATES OR FALLS OFF DURING USE.	1. Make sure the brush head is seapped on properly. 2. Replace the brush head.

www.call2recycle.org/locator/

RBRC™ is a trademark of the Rechargeable Battery Recycling Corporation.

BATTERY DISPOSAL

The batteries are sealed inside the SKN by conair Daily Glow Kit handle, so they cannot be easily removed for recycling. The entire SKN by conair Daily Glow Kit handle should be returned when recycling the batteries for this product.

Contains nickel metal hydride batteries. Must be collected, recycled or disposed of properly. Do not dispose of in the municipal waste.

Under various state and local laws, it is illegal to dispose of this battery in the municipal waste stream. The EPA-certified RBRC™ battery recycling seal on the nickel metal hydride (Ni-MH) batteries indicates Conair is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC™ program provides a convenient alternative to placing the used Ni-MH batteries in the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please call 1-800-8-BATTERY for information on Ni-MH battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Conair's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

Or refer to the Call2Recycle link below for the nearest drop off location.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by Conair LLC, may cause loss of the user's authority to operate the equipment.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.



KEEP AWAY FROM WATER

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

FCC MARKINGS

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by Conair LLC, may cause loss of the user's authority to operate the equipment.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: SKN by conair
Model No.: SFB11GK
Description: Daily Glow Kit
Responsible Party: Conair LLC,
1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902
(203) 351-9000
Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: XX/XX/XXXX

Please register this product at register.conair.com

SERVICE CENTER
CONAIR LLC
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visit us on the web at www.conair.com

©2022 Conair LLC
Glendale, AZ 85307
stock.image
Model SFB11GK
22PS084771

IB-17128

CONAIR

INSTRUCTION GUIDE

MODEL SFB11GK

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Después de cada uso, limpie el mango del cepillo con un paño ligeramente húmedo para eliminar los residuos de loción/aceite. Cerciórese de mantener los contactos de carga del cepillo limpios y secos.

2. Una vez por semana, desenchufe el enchufe DC y limpie la base de carga para evitar la acumulación de loción/aceite. Los dos contactos de carga deben estar limpios para que el aparato se cargue correctamente.

3. Limpie el aparato con un paño humedecido con agua jabonosa tibia una vez por semana para eliminar los residuos de loción/aceite. Séquelo con un paño seco y guárdelo en su caja o en un lugar limpio y seco.

4. Después de cada uso, enjuague el cepillo en agua jabonosa tibia para eliminar los residuos acumulados durante el uso. Permita que el cepillo se seque al aire. Guarde el aparato en un lugar limpio y seco.

5. No use limpiadores abrasivos.

6. No lave el aparato en el lavavajillas.

7. Coloque la cubierta protectora sobre el cepillo antes de guardarlo; esto evitará que las cerdas se deformen.

NOTA: Se recomienda reemplazar los cepillos cada 3 meses, ya que las cerdas se desgastan con el paso del tiempo, haciendo que pierdan su eficacia.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL APARATO NO SE CARGA. **LA LUZ DE CARGA AZUL NO SE ENCIENDE.** **LA LUZ DE CARGA NO DEJA DE PARPADEAR DESPUÉS DE LA CARGA.**	1. Compruebe que los contactos de carga de la unidad y de la base están limpios. Véase las instrucciones de mantenimiento/limpieza. 2. Compruebe que el adaptador está correctamente enchufado y que el enchufe DC está correctamente conectado al aparato. 3. Compruebe que la toma de corriente está en tensión. La mayoría de las tomas de corriente en los cuartos de baño tiene un botón de prueba y un botón de reinicio. Presione el botón de reinicio y vuelva a comprobar si la toma de corriente está funcionando.
EL APARATO NOSE QUIERE APAGAR	Mantenga presionado el botón de encendido/ apagado por más de 1 segundo para apagar el aparato.
EL CEPILLO VIBRA O SE CAE DURANTE EL USO.	1. Compruebe que el cepillo está correctamente instalado. 2. Cambie el cepillo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Nota: La batería está integrada en el mango y no puede retirarse fácilmente para reciclarse. Para reciclarla, hay que reciclar el aparato.

Este aparato contiene una batería recargable de níquel-hidruro metálico (Ni-MH), la cual debe reciclarse según las leyes vigentes. No lo tire con el resto de la basura.

Dependiendo de las normas regionales o locales vigentes, puede que sea ilegal tirar este tipo de batería con el resto de la basura. El sello RBRC™ en las baterías Ni-MH, certificado por la EPA (Agencia de Protección para el Medio Ambiente), indica que Conair participa de manera voluntaria en un programa de recolección y reciclaje de las baterías al final de su vida útil. Nota: Este programa está vigente solamente en los EE.UU. y en Canadá. El programa RBRC™ ofrece una práctica alternativa a tirar las baterías Ni-MH usadas a la basura, lo que en algunas partes es ilegal. Por favor, llame al 1-800-8-BATTERY para más información sobre las opciones de reciclaje/ eliminación de pilas/baterías y las interdicciones/ restricciones en su área. La participación de Conair en este programa es parte de nuestro compromiso para proteger el medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

Para encontrar el punto de entrega/reciclaje de pilas/baterías más cercano, visite:

www.call2recycle.org/locator/

RBRC™ es una marca registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

PRECAUCIÓN: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Conair LLC, el fabricante o la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: skn by conair™
Modelo: SFB11GK
Descripción: Cepillo de limpieza facial sónico 3 en 1
Parte responsable: Conair LLC
1 Cummings Point Road Stamford, CT 06902
(203) 351-9000
Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014
Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC.
Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.
FECHA DE APROBACIÓN: DD/MM/YYYY

Para registrar este producto, visite: register.conair.com

CENTRO DE SERVICIO CONAIR LLC
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visite www.conair.com

©2022 Conair LLC
Glendale, AZ 85307
Fotografía de banco de imágenes

Modelo SFB11GK
22PS084771

IB-17128

CONAIR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO SFB11GK